NOTICE DE POSE

Poser votre papier peint panoramique intissé

Pas besoin d'être un professionnel : avec les bons outils et ces huit étapes, comptez une à deux heures à deux personnes pour un mur standard.

Intissé **standard** · lés de 50 cm | Intissé **XXL** · 4 panneaux de 92 cm | Pose **colle au mur** | Retrait **à sec**

Ce qu'il vous faut

- ✓ Colle pour papier peint intissé
- ✓ Rouleau ou brosse à encoller
- ✓ Seau et agitateur
- ✓ Niveau à bulle et fil à plomb
- ✓ Crayon et mètre
- ✓ Spatule ou brosse de marouflage
- ✓ Cutter à lame neuve et règle
- ✓ Éponge et chiffon propres

Étape par étape



1 Préparez le support

Le mur doit être propre, sec, sain, lisse et de couleur uniforme pour que rien ne transparaisse. Rebouchez, poncez, et passez une sous-couche blanche si le mur est foncé ou poreux.



2 Déballez et vérifiez les lés

Étalez tous les lés au sol dans l'ordre de leur numéro et contrôlez le motif avant d'encoller. Une fois posé, le papier peint est considéré comme accepté.



3 Tracez un repère vertical

Au niveau à bulle ou au fil à plomb, tracez au crayon une ligne verticale pour placer le premier lé parfaitement d'aplomb.



4 Encollez le mur, pas le lé

Appliquez la colle pour intissé directement sur le mur, de façon régulière, sur une bande un peu plus large qu'un lé. Pas de table à encoller, pas de temps de trempage.




5 Posez bord à bord

Appliquez le lé à sec sur la colle fraîche, puis les suivants bord à bord, sans chevauchement. Tant que la colle est fraîche, le lé glisse : vous pouvez ajuster le raccord.



6 Marouflez sans forcer

Chassez l'air avec un chiffon propre, une brosse souple ou une spatule, de haut en bas et du centre vers les bords. Essuyez aussitôt les traces de colle avec une éponge humide.



7 Arasez les surplus

Coupez proprement l'excédent en haut, en bas et sur les côtés au cutter, le long d'une règle. Changez de lame souvent pour une coupe nette.



8 Laissez sécher doucement

Un séchage lent évite que les joints s'ouvrent. Travaillez à 18–20 °C, fenêtres fermées, sans courant d'air ni chauffage poussé, et attendez 24 à 48 h.

MUR PAS D'ÉQUERRE ?

C'est le cas de la plupart des murs. Commencez par un lé du milieu (le lé n° 4 sur un grand panoramique) puis travaillez vers les côtés : le motif reste droit là où l'œil regarde.

QUELLE COLLE ?

Colle pour papier peint intissé prête à l'emploi ou en poudre. Elle est fournie avec l'intissé XXL ; pour l'intissé standard, elle est à prévoir.

LE JOUR OÙ VOUS CHANGEZ D'AVIS

L'intissé se retire à sec, d'un seul tenant, sans décolleuse ni vapeur. Le mur reste prêt pour un nouveau décor.

BESOIN D'AIDE ?

Écrivez-nous à info@qorbell.com avec une photo de votre mur : nous répondons sous 24 h ouvrées.